




Evolo PLUS

Umkleidespinde und Schließfachschränke








Der Stahlschrank.

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach (Germany)
info@cp.de

www.cp.de



A404397 | 2024-11-13



! WARNING

! WARNING



DE Wenn Möbelstücke umkippen, können schwerwiegende oder lebensgefährliche Verletzungen auftreten. Um das zu vermeiden, muss das Möbelstück sicher zum Beispiel an der Wand verankert und befestigt werden.

EN Severe or life-threatening injuries can occur if pieces of furniture topple over. A way to avoid this is to anchor and fasten the piece of furniture securely to the wall, for example.



Die dazu erforderlichen Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie Befestigungsmaterialien, die für Ihre Wände geeignet sind. Bei Fragen zu diesem Thema empfehlen wir Ihnen, Fachgeschäfte vor Ort zu kontaktieren.

The necessary screws and dowels are not included in the scope of delivery. Use fastening materials suitable for your walls. If you have any doubts on this subject, we recommend consulting specialist stores in your area.

! AVERTISSEMENT

! WAARSCHUWING

! OSTRZEŻENIE

FR Lorsque les meubles se renversent, ils peuvent occasionner des blessures graves ou mortelles. Pour éviter cela, les meubles doivent être ancrés ou fixés de manière sécurisée, par exemple au mur.

NL Als meubels omvallen, kunnen er ernstige of levensbedreigende verwondingen ontstaan. Om dit te voorkomen, moet het meubelstuk stevig worden verankerd en bevestigd aan bijvoorbeeld de muur.

PL Przewrócenie się mebli może spowodować ciężkie lub zagrażające życiu obrażenia. Aby tego uniknąć, mebel należy przykręcić lub przymocować do ściany.

Les vis et chevilles nécessaires à cet effet ne sont pas fournies à la livraison.

De hiervoor benodigde schroeven en pluggen worden niet meegeleverd.


Dostawa nie obejmuje potrzebnych do tego celu śrub i kołków.

Utilisez du matériel de fixation adapté à la nature de vos murs. Pour toute question à ce sujet, nous vous conseillons de contacter un magasin spécialisé près de chez vous.

Gebruik bevestigingsmateriaal dat geschikt is voor uw muren. Als u vragen heeft over dit onderwerp, raden wij u aan contact op te nemen met plaatselijke speciaal-zaken.


Mocowania należy dostosować do rodzajuju ścian. W przypadku jakichkolwiek pytań na ten temat zalecamy kontakt z lokalnymi sklepami specjalistycznymi.

- IT
- ES
- PT
- CZ
- HU
- SE
- DK
- ...






				1
--	--	--	--	---





				2
--	--	--	--	---













				3
--	--	--	--	---





SW4






SW19










Sockelverblendung
Kunststoff









! WARNUNG ! WARNING ! AVERTISSEMENT ! WAARSCHUWING ! OSTRZEŻENIE







				6
--	--	--	--	---




1




2




2




3




4




5



6





Klebeequipment*

Für den Klebeprozess von doppelseitigen Klebebändern sind folgende Hilfsmittel zu verwenden:





- + Reinigungstuch (z.B. 3M VHB)
- + Fusselfreie Tücher
- + Andrückrolle mit fester Gummirolle




* nicht im Lieferumfang enthalten

Montage-Reihenfolge (noch vor der Positionierung in der Schrankreihe)


1. Klebeflächen beidseitig gründlich reinigen
2. Klebeband mittels Andrückrolle auf Schrägdach aufbringen
3. Hinteren Befestigungs-Clip jeweils passend in Lüftungs-Öffnungen positionieren
4. Die 2 Positionier-Stege am Schrägdach um 90° ausklappen
5. Schrägdach aufsetzen und an der Vorderkante Klebefläche ausreichend andrücken
6. Die Positionier-Stege innerhalb des Spindes wieder zurück drücken, um das Schrägdach zu vorne zu befestigen
7. Schrägdach an der Hinterseite in Befestigungs-Clip verschrauben











ASS Aufsatzschrank


9





Durable 60 x 30 145102
AVERY - 60 x 30 mm 

 Sicherheitshinweis
Safety notice
Avis de sécurité
Veiligheidsmededeling
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa



Hier finden Sie die dazugehörigen Ersatzteile
www.cp.de/service/ersatzteile



Ersatz-Teile

C + P Der Reiniger

Art.-Nr.: 99699-00000



